

Amtico Spacia

Läggningsanvisning

SPA-IN-20160802-03-SE

Användningsområde

Amtico Spacia rekommenderas för användning i all typ av offentlig miljö som exempelvis kontor och fritid, hotell, detaljhandel, restauranger, hälsovård, skolor, sjukvård och i bostadsmiljö.

Amtico Spacia kan användas tillsammans med golvärme, underlagets yttemperatur får inte överstiga 27°C.

OBS! Innan du börjar.

Kontrollera att levererat material är rätt design, färg, kvalitet och att materialet inte har några synliga fel. Material som installerats med synbara fel anses som accepterat och därmed ej berättigat till reklamation. Eventuella avvikelser skall omedelbart rapporteras till Amtico International AB.

Amtico Spacia förpackningarna skall förvaras liggande, torrt och väderskyddat, samt bör förvaras i temperaturintervall mellan 13°C och 27°C.

Underlag

Generellt

Amtico Spacia plattorna kan limmas på torra, rena och tillräckligt plana underlag av exempelvis betong, spackel, träbaserade skivor och andra lämpliga underlag inomhus.

Förberedelser

Utrymmen och underlag skall vara väl uppvärmda och ha en temperatur mellan 18°C och 25°C, den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 25 och 70 %. Underlaget skall vara jämnt tillräckligt torrt, fast, fritt från svikt och rörelser, plant i enlighet med AMA hus14 tabell 43.DC klass A samt rent.

Underlaget skall vara fritt från damm, fett, vax, gamla limrester, färg och polish m.m. som kan orsaka missfärgning, s.k. migrering och försämrad vidhäftning. Betongunderlag skall vara torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast.

Fukt

Fukthalt skall mätas och dokumenteras enligt AMA hus14 YSC.121 och skall utföras av RBK auktoriserad fuktkontrollant. Restfukthalt (AMA hus14 kap MF) i underlag av betong får ej överstiga 85 % RF vid läggning av vinylgolv.

För montering på halter över detta krävs särskilda fuktspärssystem, kontakta Amtico International AB för konsultation. Vid läggning av träbaserade skivunderlag skall dess i enlighet med AMA hus14 kap.MF ha en målfuktkvot som maximalt motsvarar 12 %. Tillskjutande fukt får ej förekomma och var särskilt uppmärksamma på fuktförhållanden vid betonggolvskonstruktioner på mark och källare.

Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst 18°C, och den relativa luftfuktigheten i lokalen minst 25 och max 70 % RF.

Acklimatisering

Amtico Spacia plattorna och lim skall acklimatiseras i rumstemperatur i minst 24 timmar före installation. Vid extrema förhållanden (ex. vintertid) bör acklimatisering utökas till minst 48 timmar. Undvik direkt solljus för korrekt konditionering.

Golvets temperatur under brukstiden skall ligga mellan 13°C och 27°C.

Läggning

Alla kvadratiske Amtico Spacia plattor kan läggas med kvartsvarvs vändning (schakmönster). Plattorna kan även läggas i samma läggningsriktning, allt utifrån kundens önskemål. Vissa stenmönster bör alltid läggas med kvartsvarvs vändning, kontakta Amtico International för mer information.

Använd endast Amtico Internationals limmer, eller av annan limleverantör rekommenderat lim, följ respektives anvisningar. Val av lim skall anpassas till förhållandena på plats. För ytor med stora värmedifferenser som ex. vid fönsterpartier med direkt solljusbelastning skall Amtico HT, Amtico HT Extra eller motsvarande lim användas. För eventuella klagomål rörande andra än Amtico Internationals limmer hänvisas till respektive fabrikant.

Märk ut rummets mittlinjer och planera läggningsriktning noga utifrån material, eventuella ritningar och planlösning. Avslutningsplattorna mot väggar/kanter bör vara lika stora och större än en halvplatta. För att möjliggöra detta kan det krävas nya hjälpriktningar för läggningen som förskjuts parallellt med mittlinjerna.

Vid läggning av trämönster i fallande längd förskjuts kortändarna minst motsvarande stavens bredd.

Starta läggningen vid mitten och gå ut mot kanterna, limma inte mer än du hinner lägga under respektive lims öppen/monteringstid, tryck och gnid fast varje platta.

För enkel tillpassning av kantplattor läggs en platta på den sista installerade helplatta, en hjälpplatta skjuts sedan som mått mot väggen, skär/markera med kniv efter bakkant på hjälpplattan, skär sedan plattan efter markeringen och lägg plattan på plats.

Golvet bör vid installation omedelbart vältas med 45 kg vält i båda riktningarna för maximal vidhäftning. Golvet skall inte belastas innan limmet har torkat, se limfabrikantens anvisning. Nylagt golv skall inte våtstädas innan limmet härdat.

Skötsel och Underhåll

Användandet av lämpliga entrésystem i entréer minskar kraftigt mängden indragen smuts, grus och väta i lokalen.

Använd filt/möbeltassar på alla möbler för att minimera risken för att golven repas. Användning av stolsskyddsskiva vid hjälpförsedda kontorstolar minimerar lokal repning och onödigt slitage.

Torrmoppa, sopa eller dammsug golvet varje dag och torka upp spill omedelbart.

Fuktmoppa eller maskinrengör med kombiskurmaskin efter behov. Använd Amtico Floorcare Maintainer eller motsvarande neutralt rengöringsmedel.

Överskott från överdosering av rengöringsmedel och för våt städning kan lämna en flammig hinna som kan göra golven smutsupptagande och svårstädade samt hala.

Periodiskt underhåll skall dimensioneras utifrån förhållanden på plats och lätt highspeedpolering med vit eller gul golvvårdsrondell alternativt lågvarvigt singelsnurra med röd golvvårdsrondell.

Torra och rena golv har utmärkta halkdämpande egenskaper, men våta och smutsiga golv kan göra golvytan hal.

För utförlig information om skötsel och underhåll hänvisas till separata skötselråd.